

The logo is circular with a light blue border. Inside, there are concentric circles and a vertical line, resembling a target. A green silhouette of a person in a wheelchair is positioned on the right side, holding a rifle. The text 'La Détente Gisorsienne' is written in a light blue font along the top inner edge, and 'Club de Tir Sportif' is written along the bottom inner edge.

**Utilisation des rameneurs de  
cibles du pas de tir à 50  
mètres.**

Comme vous l'avez certainement remarqué, les rameneurs de cible du pas de tir à 50metres ont été rénovés.

Vous trouverez ici des infos concernant leur fonctionnement et les bons reflexes à adopter en cas de fonctionnement inattendu de ceux-ci.



Les équerres des porte-cibles ont été redressées et renforcées.

La distance entre elles est de 53.5 cm

Pour rappel, les dimensions d'une cible

C50 Sont :

Hauteur 53 cm

Largeur 52 cm

Il est donc inutile de vouloir écarter ces deux supports afin de glisser votre cible.



**Des glissières de 5mm d'écartement ont été soudées, elles ont été conçues de façon à accepter les cartons de 3mm fournis par le club.**

**L'utilisation de contreplaqué est donc fortement déconseillée.**


**Le poids acceptable pour les câbles porteurs est limité.**



## Que faire en cas de dysfonctionnement ?

- Dans tous les cas reporter l'incident aux permanents et ne pas insister.
  - Si le chariot s'arrête lors du lancement : L'emmener Manuellement jusqu'à sa destination.
  - S'il s'arrête lors du retour : Le ramener manuellement jusqu'à sa destination.
- Puis reprendre un cycle normal dans les deux cas
- En cas de gel le câble tracteur peut être pris par la glace, dans ce cas débloquer le chariot avant usage en le faisant rouler manuellement sur quelques mètres puis le remettre à son point de départ.
  - Merci de nettoyer votre poste après usage.



The logo is a circular emblem with a light blue border. Inside the circle, the text "La Détente Gisorsienne" is written in a light blue, sans-serif font along the top arc, and "Club de Tir Sportive" is written along the bottom arc. The center of the logo features a stylized target with a central bullseye and a horizontal line with an arrowhead pointing to the right. A green silhouette of a person in a crouched shooting stance is positioned behind the target.

**L'équipe de La Détente Gisorsienne  
vous remercie d'avoir pris  
connaissance de ces quelques  
consignes, et vous souhaite de  
profiter pleinement des  
infrastructures à votre disposition.**